

КРАН ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (ПОЛНОПРОХОДНОЙ)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.severmah.nt-rt.ru || эл. почта: shs@nt-rt.ru

Назначение

Краны шаровые фланцевые служат для использования как запорное устройство в трубопроводных системах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.

Характеристики:

Наименование	Вариант исполнения "С"/ Согласно ТУ 3742-001-84927305-2008		
	от -60 °С до 0°С +180 °С		
Корпус	ст.20	ст.12Х18Н10Т	ст.09Г2С
Пробка	ст.20 хром.тв.20		ст. 12Х18Н10Т
Шпindelь	ст. 40Х13		ст.14Х17Н2
Патрубок	ст.20	ст. 12Х18Н10Т	ст.09Г2С
Упл.пробки	Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80		
Упл.шпинделя	Кольца из термостойкой резины		

Размеры кранов:

Обозначение	DN, мм	PN, кгс/см ²	D, мм	d,мм	L, мм	L1, мм	H, мм	Масса, кг
СМ.Ф.010	10	16; 25; 40	8	8	110	150	30	0,53
СМ.Ф.015	15	16; 25; 40	12	12	165	150	40	2,1
СМ.Ф.020	20	16; 25; 40	18	18	190	150	50	4,3
СМ.Ф.025	25	16; 25; 40	24	24	160	140	87	4,45
СМ.Ф.032	32	16; 25; 40	30	30	180	200	95	6
СМ.Ф.040	40	16; 25; 40	40	40	230	200	120	8,1
СМ.Ф.050	50	16; 25; 40	45	45	180	200	120	8,9
СМ.Ф.065	65	16; 25; 40	64	64	290	250	135	15,6
СМ.Ф.080	80	16; 25; 40	75	75	310	250	148	19,2
СМ.Ф.100	100	16; 25; 40	96	96	350	500	200	32,8
СМ.Ф.125	125	16; 25; 40	125	125	400	500	200	35,8
СМ.Ф.150	150	16; 25; 40	145	145	480	500	240	58,5
СМ.Ф.200	200	16; 25; 40	202	202	457	-	-	340
СМ.Ф.250	250	16; 25; 40	254	254	533	-	-	570
СМ.Ф.300	300	16; 25; 40	303	303	610	-	-	630

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.severmah.nt-rt.ru || эл. почта: shs@nt-rt.ru