

КРАН ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ (ПОЛНОПРОХОДНОЙ)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.severmah.nt-rt.ru || эл. почта: shs@nt-rt.ru

Назначение

Краны шаровые под приварку служат для использования как запорное устройство в трубопроводных системах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.

Характеристики:

Наименование	Вариант исполнения "С" Согласно ТУ 3742-001-84927305-2008		
	от -60 °С до +180 °С		
Корпус	ст.20	ст.12Х18Н10Т	ст.09Г2С
Пробка	ст.20 хром.тв.20		ст.12Х18Н10Т
Шпindelь	ст.40Х13		ст.14Х17Н2
Патрубок	ст.20	ст.12Х18Н10Т	ст.09Г2С
Упл.пробки	Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80		
Упл.шпинделя	Кольца из термостойкой резины		

Размеры кранов:

Обозначение	DN, мм	PN, кгс/см ²	D, мм	d, мм	L, мм	L1, мм	H, мм	Масса, кг
СМ.П.010...	10	16, 25, 40	8	8	110	150	30	0,53
СМ.П.015...	15	16, 25, 40	12	12	165	150	40	2,1
СМ.П.020...	20	16, 25, 40	18	18	190	150	50	4,3
СМ.П.025...	25	16, 25, 40	24	24	230	140	87	2,8
СМ.П.032...	32	16, 25, 40	30	30	260	200	95	3,6
СМ.П.040...	40	16, 25, 40	40	40	260	200	120	5,1
СМ.П.050...	50	16, 25, 40	45	45	300	200	120	8,9
СМ.П.065...	65	16, 25, 40	64	64	290	250	135	10,3
СМ.П.080...	80	16, 25, 40	75	75	310	250	148	13,5
СМ.П.100...	100	16, 25, 40	96	96	350	500	200	25,3
СМ.П.125...	125	16, 25, 40	125	125	400	500	200	35,8
СМ.П.150...	150	16, 25, 40	145	145	400	500	240	49,2
СМ.П.200...	200	16, 25, 40	202	202	457	-	-	340
СМ.П.250...	250	16, 25, 40	254	254	533	-	-	570
СМ.П.300...	300	16, 25, 40	303	303	610	-	-	630

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.severmah.nt-rt.ru || эл. почта: shs@nt-rt.ru